

# COLLER DU CARRELAGE SUR SOL CHAUFFANT À EAU EN 3 ÉTAPES



## 1 VÉRIFICATION DE LA PLANÉTÉ DE LA CHAPE CIMENT

### Règle de planéité

- Pour les formats de carreaux < 3600 cm<sup>2</sup> : 5 mm sous la règle des 2 m
- Pour les formats entre 3 600 et 15 000 cm<sup>2</sup> : 3 mm sous la règle des 2 m

Si cette règle n'est pas respectée, appliquer le primaire CEGEPRIM UN2 et ragréer avec SUPERPLAN 5.5 sur au moins 3 mm



## 2 COLLAGE DU CARRELAGE

### CARROFLEX DTG

**Mortier colle double consistance, poussière réduite**

- Spécial sols chauffants
- Spécial grands formats
- Simple encollage jusqu'à 60 x 60 cm
- Format des carreaux : jusqu'à 15 000 cm<sup>2</sup> au sol (env. 120 x 120 cm)

Consommation : 6 kg/m<sup>2</sup>  
(carreaux 60 x 60 cm en sol intérieur)

Sac de 25 kg  
Couleurs : gris, blanc



## 3 JOINT DE CARRELAGE

### CARROJOINT PREMIUM

**Joint de 1 à 10 mm**

- Joint souple
- Joint hydrofugé
- Finition lisse et esthétique
- 17 couleurs tendance

Sac de 5 kg



## CONSEILS PRO

*Sur sol chauffant à eau, les délais suivants doivent être respectés :*

- **Avant la pose du carrelage :**
  - Attendre 7 jours après le coulage de la chape
  - Mettre en chauffe progressivement sur au moins 10 jours
  - Maintenir en température maximale pendant 3 jours.
  - Arrêter le chauffage 2 jours avant la pose du carrelage
- **Après la pose du carrelage :**
  - Attendre 2 jours minimum après réalisation des joints avant de remettre en chauffe